vtech®

HANDLEIDING

Mijn Eerste Smartphone

© 2011 VTech
Printed in China
91-002546-008 荷

Beste ouders,

*Wij van **VTech**® weten dat een kind tot grootse dingen in staat is. Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal ontworpen om het denkvermogen van kinderen te ontwikkelen en hen zoveel mogelijk te leren. Of het nu om vormen, kleuren, letters of cijfers gaat, alle **VTech**® producten maken gebruik van een geavanceerde technologie en een schat aan ervaring om kinderen aan te moedigen zoveel mogelijk uit zichzelf te halen. Als het gaat om leerzame, interactieve producten die vermaken en ontwikkelen, zien wij van **VTech**® het beste in uw kind.*

*Kijk voor meer **VTech**® producten op **www.vtechnl.com***

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van **Mijn Eerste Smartphone** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtech.com

Mijn Eerste Smartphone van **VTech®** is een leuke, educatieve speelgoedtelefoon met twee speelstanden! Tijdens de Telefoon speelstand leer je cijfers en tellen door middel van een rollenspel. Tijdens de Bericht speelstand leer je door middel van spelletjes de letters op het abc-toetsenbord en kun je berichten ontvangen en versturen. Deze Smartphone bevat een vriendentelefoonboek, grappige standaard berichten en bekende melodietjes! De vrolijke en wijze uil begeleidt je tijdens het spelen.



INHOUD VAN DE DOOS

- Eén **VTech® Mijn Eerste Smartphone**
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:
Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, verpakkingsslotjes enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Verwijderen demo-label
Verwijder het demo-label aan de achterzijde van het product wanneer u het uit de verpakking haalt.

ATTENTIE:
Het volume van dit product is in de Telefoon speelstand hoger afgesteld voor de presentatie in de winkel. Na verwijdering van het demo-label zal het volume in de Telefoon speelstand dalen naar het wettelijk toegestane geluidsniveau. Verwijdering van het label dient voor de veiligheid van uw kind. Het dalen van het volume is geen defect.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 3 nieuwe ‘AAA’ (AM-4/LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.



Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk!
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen!
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi uw batterijen niet weg met het huisvuil, maar verzamel ze in de daarvoor bestemde klein chemisch huisvuil containers.
- Sluit nooit meer soorten voedingsapparaten aan dan wordt aanbevolen.

Milieu

Help het milieu door uw product op een verantwoordelijke manier weg te gooien. Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt. Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

FUNCTIES

1. Aan/Uit-toets

Druk op de **Aan/Uit-toets** om het speelgoed AAN te zetten. Druk nogmaals op deze toets om het speelgoed UIT te zetten.



2. Telefoon/Bericht speelstand

Wanneer het toetsenbord dichtgeschoven is, is de **Telefoon** speelstand automatisch ingeschakeld. Schuif het toetsenbord open om de **Bericht** speelstand te kiezen. Het scherm zal zich aanpassen aan de gekozen speelstand.



3. Cijfertoetsen

Druk op de **cijfertoetsen** om cijfers en voorwerpen te leren en vragen te beantwoorden tijdens de spelletjes.

4. abc-toetsenbord

Druk op de **letters** op het toetsenbord om letters te leren en vragen te beantwoorden tijdens de spelletjes.



5. Ok-toets

Druk op de **ok-toets** om je antwoord te bevestigen tijdens het cijferspel of om een bericht te sturen dat je getypt of gekozen hebt.



6. Achtergrondmuziek-toets

Druk op de **achtergrondmuziek-toets** om de achtergrondmuziek aan of uit te zetten. De achtergrondmuziek gaat automatisch aan wanneer het speelgoed aan gezet wordt.

7. Automatische uitschakeling

Als **Mijn Eerste Smartphone** niet geactiveerd wordt, schakelt het product na enige tijd automatisch uit. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de Aan/Uit-toets te drukken.

ACTIVITEITEN

Telefoon speelstand

1. Oproep ontvangen

Iemand belt! Druk op de groene **telefoon-toets** om op te nemen wanneer de telefoon rinkelt.



2. Bellen

Bel een vriendje! Druk op de groene **telefoon-toets** om één van de vriendjes te bellen.



3. Ringtone

Druk op de blauwe **ringtone-toets** om bekende melodietjes te horen en de uil op het scherm te zien dansen.



4. Telefoonboek

Druk op de groene **telefoonboek-toets** om de vriendjes te zien en te horen!



5. Cijfers ontdekken

Druk op de **cijfertoetsen** om cijfers en voorwerpen te leren.

Bericht speelstand

1. Berichten

Je hebt een nieuw bericht ontvangen van een vriendje! Bekijk het bericht en druk op de rode **envelop-toets** om een standaard bericht terug te sturen. Je kunt ook op de lettertoetsen drukken om je eigen bericht te typen. Druk op de **ok-toets** om het bericht te versturen.



2. Letters bellen

Druk op de **lettertoetsen** om letters te leren en de letters te bellen!



3. Spelletjes

Druk op de groene **spelletjes-toets** om spelletjes te spelen! Tijdens het spelen leer je letters, lettervolgorde, cijfers en tellen. Gebruik de **letter- en cijfertoetsen** om de vragen te beantwoorden.



ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere hittebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als **Mijn Eerste Smartphone** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtech.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**® uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.
Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /
E-mail: klantenservice@vtech.com

Let op: Bewaar de handleiding. Deze bevat belangrijke informatie over het product.

VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

1. *De kwaliteit van het materiaal en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
2. *Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
3. *De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
4. *Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
5. *Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

GARANTIEBEWIJS

Naam van het product: _____

Naam: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mail adres: _____

Aankoopdatum: _____

VTech Electronics Europe B.V.
Copernicusstraat 7
6003 DE Weert
Nederland

Tel. Klantenservice (0031) (0)495-459123
E-mail: klantenservice@vtech.com